



DSATECHNOLOGY
MILANO

× RISCO

MARKETING RELEASE NOTE

SIM CARD RISCO

QUALI SONO I VANTAGGI?

- + MIGLIORA L'OFFERTA DI SERVIZI CHE OFFRI AI TUOI CLIENTI
- + ORDINA TUTTO CIÒ CHE TI SERVE DAL TUO DISTRIBUTORE RISCO
- + MONITORA I TUOI IMPIANTI REMOTO



RISCO CLOUD
Revenue Program




CARATTERISTICHE

- + COMPATIBILE CON OGNI MODULO DI COMUNICAZIONE GSM DI RISCO
- + ELEVATA CONNETTIVITÀ COME BACKUP O COME COMUNICAZIONE PRIMARIA DELLA RETE.
- + DATI ILLIMITATI SOLO CON I SISTEMI DI SICUREZZA RISCO
- + LA SIM RISCO NON È LEGATA A NESSUNA RETE SPECIFICA
- + LA SIM RISCO PUÒ ANDARE IN ROAMING SENZA COSTI AGGIUNTIVI

COSTI SIM ALL'INSTALLATORE

COSTO DELLA
SIM CARD



GRATIS

PREZZO PER
IL PIANO DATI*



MENSILE ANNUALE
€ 3,5 € 35

COSTO DI
ATTIVAZIONE



€ 5,00

* IL PREZZO È UNA TANTUM

* IL COSTO PUÒ ESSERE ADDEBITATO SOLO
ALL'INSTALLATORE

*IL COSTO PUÒ ESSERE RINCARATO O AGGIUNTO IN UN
PACCHETTO DI MANUTENZIONE A DISCREZIONE DELL'INSTALLATORE

CENTRALI COMPATIBILI

- + AGILITY 4 / WICOMM / WICOMM PRO
- + LIGHTSYS 2 / LIGHTSYS PLUS
- + PROSYS PLUS

N.B LA SIM RISCO FUNZIONA ESCLUSIVAMENTE NELLE CENTRALE RISCO



VENDITA E INSTALLAZIONE SIM



DISTRIBUTORE
UFFICIALE RISCO
(FORNISCE LA SIM
FISICA)

RIVENDITORE RISCO*
(INSTALLA E ATTIVA
LA SIM)

UTENTE FINALE
(CONTROLLA LA
CENTRALE TRAMITE
APP IRISCO)

*LA SIM PUÒ ESSERE ATTIVATA
ESCLUSIVAMENTE DA UN INSTALLATORE CHE HA ADERITO AL PIANO
CLOUD REVENUE PROGRAM

N.B LA FATTURAZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATA
SOLO ALL'INSTALLATORE

ES. OGNI MESE/ANNO L'INSTALLATORE DOVRA
FATTURARE AL CLIENTE LA SOMMA DELL'ABBONAMENTO

COSTI APPLICAZIONE IRISCO



COSTI PER CENTRALE

FATTURAZIONE DIRETTA DA RISCO*

23,99€ ANNO PER CENTRALE

FATTURAZIONE AL RIVENDITORE
RISCO CHE HA ADERITO AL CLOUD
REVENUE PROGRAM*

1€ MESE / 10€ ANNO PER CENTRALE

*IL COSTO PUÒ ESSERE RINCARATO O AGGIUNTO IN UN
PACCHETTO DI MANUTENZIONE A DISCREZIONE DELL'INSTALLATORE



FUNZIONALITÀ APP IRISCO



MEMORIA EVENTI

PUOI TENERE TRACCIA
DI TUTTI GLI EVENTI
ATTRAVERSO L'ARCHIVIO
INTEGRATO IN IRISCO



ALLARME-PARZIALE

PUOI INSERIRE
SENZA SFORZO
L'ALLARME IN ZONE
SPECIFICHE DEL TUO
SISTEMA DI SICUREZZA,



MULTI-CENTRALE

PUOI CONTROLLARE VARI
SISTEMI DI SICUREZZA
SITUATI ANCHE IN LUOGHI
DIFFERENTI ATTRAVERSO
UN UNICA APPLICAZIONE



INSERIMENTO DI GRUPPO

PUOI PRECONFIGURARE
VELOCEMENTE UN
GRUPPO DI SENSORI



VERIFICA DELLO STATUS E BYPASS

PUOI EVITARE FALSI
ALLARMI ATTRAVERSO
IL BYPASS DI OGNI
SINGOLO SENSORE
MENTRA LA CASA
E ANCORA IN
SICUREZZA



APPLICAZIONE MULTI-UTENTE

L'APPLICAZIONE PUÒ
ESSERE UTILIZZATA
DA PIÙ DISPOSITIVI
SENZA NESSUN
COSTO AGGIUNTIVO



ESEMPI DI INSTALLAZIONE

CASO 1 (INSTALLATORE PARTNER)



SIM
GRATIS



DATI
3,5€ MESE
35€ ANNO



APP
1€ MESE
10€ ANNO
ALL'INSTALLATORE

CASO 2 (CON SIM FORNITA DAL CLIENTE)



SIM
FORNITA
DAL CLIENTE




DATI
A CARICO
DEL CLIENTE



APP
1€ MESE
10€ ANNO
ALL'INSTALLATORE

CASO 3 (INSTALLATORE NON CERTIFICATO)



SIM
NON
ACQUISTABILE



DATI
IN BASE
ALLA SIM



APP
23,99€ ANNO
AL CLIENTE
FINALE DA APP



DSATECHNOLOGY
MILANO



COME DIVENTARE RIVENDITORE RISCO

1. EFFETUA L'ISCRIZIONE AL PORTALE RISCO CLOUD

2. DOPO AVER REGISTRATO LA PRIMA CENTRALE
CONFERMA L'ADESIONE AL PROGRAMMA
CLOUD REVENUE

METODO DI FATTURAZIONE

- Rivenditore**- La tua Azienda paga per i siti.
- Non Rivenditore**- Gli utenti finali pagano per i loro siti.

3. SCEGLI IL PACCHETTO BASIC + CELLULAR
SERVICE PER ATTIVARE LA SIM DATI

PACCHETTI SITO

- Basic Services
Self monitoring, professional monitoring enabled
- Basic + Cellular Services
Basic package + cellular data connectivity

4. INSTALLA LA SIM NEL MODULO GSM E
ACCENDI LA CENTRALE



RISCO SIM



Modulo GSM nella
Centrale RISCO

N.B PER OGNI IMPIANTO L'INSTALLATORE PUÒ DECIDERE
SE ESSERNE RIVENDITORE O SOLO INSTALLATORE